

SPORTS CAM SHAFT 取扱説明書

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
- ・ご使用につきましては、説明書をよくお読みになって、指示を必ず守りご理解した上で ご使用下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予め ご了承下さい。

商品番号:01 08 0063

適応車種及びフレーム番号

PCX:JF28 1100001~ PCX150:KF12 1000001~

日本国内正規販売車

徴

ノーマルエンジンに取り付けるだけで中、高速域の出力がアップします。 また、弊社製マフラーを取り付ける事により更なる出力アップが可能です。

----!空燃比についてのご注意!-----

弊社製マフラーと同時に使用されますと空燃比が適正値とならず、エンジン破損の可能性があります。必ず弊社製FI.CONを同時に装着して 下さい。

---!デコンプについて!**--**

デコンプを取り付ける場合は純正カムシャフトの分解、プーラー、プレス等の特殊工具が必要になります。

デコンプを取り付けない場合、アイドリングストップモードで使用されると発進時に若干エンジン始動に遅れが生じますのでデコンプを取り付けら れるかアイドリングモードでご使用下さい。

また、デコンプを取り付けられた際、アイドリングストップモード作動時にノーマルカムより大きい作動音がする場合がありますがカムプロフィー ルの違いに因るものですので異常ではありません。

/↑ 注意 | この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を使用して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・点検、整備は、定期的に行って下さい。(点検、整備を怠るとエンジン破損の原因につながります。)
- ・点検、整備を行った際、損傷部品があれば、必ず損傷部品の交換をして下さい。

(損傷部品の使用を続けると、エンジン破損の原因につながります。)

この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
- (そのまま、走行すると事故につながる恐れがあります。)
- ・エンジンを運転する場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では行わないで下さい。
- (一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、エンジンを安定させ、安全に作業を行って下さい。

(不安定な状態での作業は、エンジン等が倒れてケガをする恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂 きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象とな りません。

この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

品 内 容~ ~ 商



品 名	個数
カムシャフトCOMP.	1

Feb./25/ 13

~取 り 付 け 要 領~

カムシャフトの交換作業にはエンジンの脱着作業が必要になります。 純正サービスマニュアルを参照して冷却水の排出、エンジンの取り外しを行って下さい。

カムシャフトの取り外し

ウォーターポンプカバーボルト を緩め、ボルト3本を取り外す。



ボルト2本を取り外す。



ボルト4本を取り外す。



シリンダーのウォーターホース の接続を外す。



ラジエータ、ウォーターポンプ を取り外す。




ドカバー、ラバーシールを取り外 ボルト2本を外しカムチェーンテー



クーリングファンを時計方向に回 し、クーリングファンの"T"マー クとラジエータベースの合わせ マークを合わせる。



カムスプロケットの合わせマーク がシリンダーヘッド端面に合って | Nて"KWN"マークがエンジン上 側にあることを確認する。




" KWN " マークがエンジン下側に ある場合はクーリングファンを時 計回りに一回転させる。

ボルト4本を外しシリンダーヘッ スクリューを外し〇リングを外す。 ンショナーを取り外す。






クーリングファンを押さえ、カム スプロケット取り付けボルトを取 り外す。






タペットアジャストロックナット を緩め、タペットアジャストスク リューを一杯まで緩める。



-2-

カムシャフトストッパーボルト を外しカムシャフトを抜き取る。





カムシャフトを下の写真の位置 まで抜いたらカムシャフトを 180 回転させ抜き取る。





Feb./25/ 13

デコンプパーツの取り付け |

アイドリングモードの場合、 デコンプパーツは取り付けなく ても使用上問題は有りません。 取り外し、取り付けにはベアリー ングプーラーやプレス等の特殊 工具が必要となります。

ノーマルカムシャフト、付属の カムシャフトのベアリングを外 しノーマルカムに取り付けられ たデコンプパーツを取り外す。







写真を参考に部品を取り外し、 逆の手順で組み付けます。 組み付け時、スプリングの巻き 方向に注意して下さい。 キット付属のカムシャフトに取り付けられているシムリングは 使用しません。

カムシャフトの取り付け

付属のカムシャフトのカム部、ベーアリング部、取り付けた場合はデーコンプ部にエンジンオイルを塗布する。



抜き取った逆の手順でカム山をシ リンダーヘッド上部に向けてカム シャフトを取り付ける。



カムシャフトを下の写真の位置まで挿入したらカムシャフトを 180 回転させ取り付ける。 入り難い場合でもハンマー等は 使用しない。



カムシャフトストッパーボルトを 規定トルクで締め付ける。

⚠注意:必ず規定トルクを守る事。 1 0 N · m (1.0 k g f · m)



クーリングファンを時計方向に回し、クーリングファンの"T"マーし、クーリングファンの"T"マーしたラジエーターベースの合わせしマークを合わせる。



カムチェーンとカムスプロケット の歯面にエンジンオイルを塗布す る。

カムスプロケットをカムチェーン にセットし、カムシャフトに取り 付ける。

カムスプロケットの合わせマークがシリンダーヘッド端面に合っていて"KWN"マークがエンジン上側になるようにカムスプロケットを取り付ける。

カムスプロケットソケットボルト のねじ部、座面にエンジンオイル を塗布し、カムスプロケットの番 号順に指定トルクで締め付ける。

⚠注意:必ず規定トルクを守る事。T = 8 N · m

(0.82kgf·m)

ボルトがクランクケース内に落ちないように注意する事。

カムスプロケット の番号 "KWN"マーク マーク かムスプロケット の番号 "KWN"マーク かんスプロケット フケットボルト フケットボルト かんスプロケットの 合わせマーク

細いマイナスドライバーを使用しアジャスターを時計方向に回しカムチェーンテンショナーリフター
を縮める



その状態でテンショナーをシリンダーに取り付け、ボルト2本を規定トルクで締め付ける

▲注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク:10N・m (1.0kgf・m)



細いマイナスドライバーを使用し アジャスターを反時計方向に回し カムチェーンテンショナーリフ ターを戻す。

少し回すだけで自動的に戻ります。|

- 3 -

Oリングにエンジンオイルを塗布し、カムチェーンテンショナーリフトの溝に取り付ける。 カムチェーンテンショナーリフタースクリューを規定トルクで締め付ける。

⚠注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク: 4 N・m (0.41 kgf・m)

クーリングファンを時計方向に 2回転させクーリングファンの "T"マークとラジエータベース の合わせマークを合わせた時に カムスプロケットの合わせマー クがシリンダーヘッド端面に 合っていて"KWN"マークがエ ンジン上側にあることを確認す る。

ロッカーアームのタペットアジャスティングスクリューを締め込んでいき、タペットアジャスティングスクリューとバルブステムエンドの間にシックネス ゲージを入れて少し抵抗があるくらいで引き抜ける様に合わせてタペットアジャスティングナットを締め付ける。

バルブクリアランス(冷間時)

I N : 0 .1 0 \pm 0 .0 2 mm E X : 0 .2 4 \pm 0 .0 2 mm




タペットアジャストスクリューロックナットのねじ部と座面にエンジンオイルを塗布する。シックネスゲージを差し込んだ状態でアジャストスクリューを固定し、ロックナットを規定トルクで締め付ける。

▲注意:必ず規定トルクを守る

トルク: 10N・m (1.0kgf・m)

タペット調整後、反時計方向にフライホイールを2回転回した後で"T"マークと"O"マークタイミングマークを合わせる。タペットすき間が変化していないか点検し、すき間が合っていればOK、狂っている場合は調整する。この作業を合うまで繰り返して下さい。

下図の示す部分にシール剤 (スリーボンド:5211C又は | 相当品)を塗布する。



ラバーシール、シリンダーヘッドカバーを取り付け、ボルト3本を規定トルクで締め付ける。

▲注意:必ず規定トルクを守る

トルク: 10N・m (1.0kgf・m)

ラジエータ、ウォーターポンプ を取り付ける。


シリンダヘッドとウォーターポ ンプ合わせ面に、シール剤(ス リーボンド:5211C又は 相当品)を下図のように塗布す る。


ウォーターポンプ / サーモス タットの溝部に O リング (新 品交換推奨)を取り付ける。

ウォーターポンプシャフトとカ ムシャフトの接合部にモリブデ | ンペーストを塗布する。

ウォーターポンプシャフトピン とカムシャフトの溝部を合わせ ながら、ウォーターポンプ / サーモスタットを取り付ける。

ウォーターポンプシャフトピン / カムシャフトの溝部







ボルト3本を締め付けウォーター ポンプカバーボルトを締め付ける。

⚠注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 1 0 N・m

(1.0 kgf·m)



ボルト2本を締め付ける。

⚠注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク: 10N・m


(1.0 kgf·m)



ボルト4本を締め付ける。

⚠注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク: 10N・m (1.0kgf・m)



シリンダーのウォーターホースを 繋*ぐ*。



純正サービスマニュアルを参照し 冷却水の注入、エア抜き、エンジン を取り付ける。

株式会社 SPECIAL PARTS 式 ル

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

-4- Feb./25/ 13